

ミツビシ車適合情報

平成25年7月現在

- ◆ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。
- ※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
- ※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

◎ 確認事項

- ※ シートベルト警告灯用のコネクター等、車両コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン作動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが正常に作動しません。純正コネクターを必ず元に戻してください。
- ※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。
- ※ この適合表に記載されていないイモビライザー、キーオペレーションシステム、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
- ※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターター品番との適合を確認して下さい。
- ※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。
- ※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターターによって取付けできない場合があります。詳しくは「取付対応表」を参照してください。
- ※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付できません。

ミツビシ											
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
A	eKワゴン (アクティブ/ クラッシー / スポーツ含む)	H13.10～H18.9	H81W	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	-	○	321
		H18.9～H20.8	H82W	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	★	○	462
		H20.8～H25.6	H82W	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	★	○	462
		H25.6～	B11W系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-460	①	-	B / Be-970+Be-965	-	○	585
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-
	FTO	H6.10～H12.8	DE2A/3A	-	取付不可	-	-	C / Be-970	-	-	322
	GTO	H2.10～H12.8	Z10系	-	Be-451	②	-	C / Be-970	-	-	323
	i(アイ)	H18.1～	HA1W	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	注3.4	×	451
	RVR	H3.1～H6.1	N11～21	-	Be-451	②	-	C / Be-970	-	-	324
		H6.1～H9.11	N13W～N28W	エアバック有	Be-456	②	-	C / Be-970	-	-	325
				エアバック無	Be-451	②	-	C / Be-970	-	-	326
		H9.11～H14.8	N60/70系	-	Be-459	②	-	×	-	○	409
		H22.2～	GA3W	プッシュスタート無 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-
ア	アウトランダー (PHEV除く)	H17.10～H24.10	CW系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	H19.10以前 B 以降 C	注1.3.4	-	441
		H24.10～	GF8W/GF7W/GG2W系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-
	アスパイア	H8.8～H14.12	EA/EC系	-	Be-459	②	-	C / Be-970	-	-	330
	エアトレック	H13.6～H17.10	CU4W/2W	イモビライザー無	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	-	352
				イモビライザー有	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965	-	-	352
	エクリプス	H2.4～H7.7	B22～27	-	Be-451	②	-	×	-	-	-
		H7.7～H11.10	D32	-	Be-456	②	-	×	-	-	-
	エテルナ	S62.8～H4.5	E31～39	-	Be-451	②	-	×	-	-	-
		H4.5～H8.8	E52～84	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	-	327
	エメロード	H4.9～H8.8	E52～84	-	Be-456	②	-	C / Be-970	-	-	328
カ	カリスマ	H8.10～H11.9	DA2A	-	Be-458	①	-	×	-	-	-
	ギャラン	S62.8～H4.5	E31～39	-	Be-451	②	-	×	-	-	-
		H4.5～H8.8	E52～84	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	-	329
		H8.8～H17.12	EA/EC系	-	Be-459	②	-	C / Be-970	-	-	330
				-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	注1.3.4	○	494
	ギャランフォルティス (ラリーアート除く)	H19.8～	CY系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	注1.3.4	○	518
	ギャランフォルティス スポーツバック (ラリーアート除く)	H20.12～	CX系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	注1.3.4	○	442
	グランディス	H15.5～H21.3	NA系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	A / Be-970	注1.3.4	○	394
	コルト	H14.11～	Z20系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	注2.5	○	340
	コルトプラス	H16.10～	Z20系	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	注2.5	○	340

◎ 「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合 はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注2… BeTime A-7#シリーズ以降発売商品のみ取付可能。それ以外の機種はエンジンスターターの取付不可。
- 注3… キーオペレーションシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注4… リモコンエンジンスタートアイドルリング中は純正セキュリティが解除されますので注意してください。
- 注5… 純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用時に純正セキュリティアラーム が作動しないように車両側の設定を変更してください。詳しくは車両側の取扱説明書を参照ください。
- 注6… 純正のイモビライザーキー(カギタイプ)が必要になります。別途、車の販売店(ディーラー)にてお求めください。キーレスオペレーションキーでは使用できません。
- 注7… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ミツビシ車適合情報

ミツビシ											
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
サ	シグマ	H2.5～H7.8	F10/20系	－	取付不可	－	－	×	－	－	－
	シャリオ	H3.5～H6.1	N33～48	－	Be-451	②	－	A / Be-970	－	－	331
		H6.1～H9.10	N33～48	エアバック有	Be-456	②	－	×	－	－	－
				エアバック無	Be-451	②	－	×	－	－	－
タ	シャリオ グランディス	H9.10～H15.5	N84W/94W	－	Be-459	②	－	集中ドアロック SW 有 C/無 B	－	○	332
	タウンボックス	H11.3～	U61～64	－	Be-456	②	－	B / Be-970+Be-965	－	－	333
	タウンボックス ワイド	H11.6～H13.3	U65/66	－	Be-456	②	－	B / Be-970+Be-965	－	－	334
	チャレンジャー	H8.7～H13.8	K90系	－	Be-456	②	－	×	－	－	－
	ダイヤモンド	H2.5～H7.1	F11～27	－	取付不可	－	－	B / Be-970+Be-965	－	×	335
		H7.1～H17.11	F30/40系	－	Be-456	②	－	B / Be-970+Be-965	－	－	336
	ダイヤモンド ワゴン	H5.1～H9.10	K45	－	取付不可	－	－	×	－	－	－
		H9.10～13.12	F30系	－	Be-456	②	－	×	－	－	－
	ディオ	H12.1～H17.12	CR系	－	Be-459	②	－	B / Be-970+Be-965	－	○	353
	デボネア	H1.10～H4.9	S11～27	－	Be-451	②	－	×	－	－	－
		H4.9～H12.2	S20系	－	取付不可	－	－	C / Be-970	－	－	338
	デリカ スターワゴン (ガソリン車のみ)	S61.5～H11.9	L038～069	－	取付不可	－	－	×	－	－	－
	デリカ スペースギア (ガソリン車のみ)	H6.5～H19.1	PA～PF	－	Be-456	②	－	C / Be-970	－	－	339
	デリカD:2	H23.2～	MB15S	全車プッシュスタート イモビライザー有	↓ WR620PS/WR600PS以外のBe-IL61S対応スターター取付の場合						
					Be-757	①	Be-IL61S	B / Be-970+Be-965	注7.8	×	562
					↓ 専用モデルスターターWR620PS/WR600PS取付の場合						
	デリカD:3	H23.10～	BM20		付属	①	付属	B / Be-970+Be-965	注7.8	×	562
					Be-260	②	－	B / Be-970+Be-965	－	－	320
	デリカD:5	H19.1～H22.6	CV#W	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	注1.3.4 ★	○	481
		H22.6～	CV#W	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	注3.4.6 ★	○	481
	トッポ	H20.9～	H82A	－	Be-456	②	－	B / Be-970+Be-965	－	○	526
	トッポBJ	H10.10～H15.8	H40系	－	Be-456	②	－	B / Be-970+Be-965	－	○	341
	トッポBJワイド	H11.1～H13.12	H40系	－	Be-456	②	－	B / Be-970+Be-965	－	－	341
	トライトン	H18.9～H21.2	KB9T	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	×	注1	○	476

◎「備考欄」の注意事項

- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合 はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
- 注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
- 注2… BeTime A-7#シリーズ以降発売商品のみ取付可能。それ以外の機種はエンジンスターターの取付不可。
- 注3… キーオペレーションシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
- 注4… リモコンエンジンスタートアイドルリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。
- 注5… 純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用時に純正セキュリティーアラーム が作動しないように車両側の設定を変更してください。詳しくは車両側の取扱説明書を参照ください。
- 注6… 純正のイモビライザーキー(カギタイプ)が必要になります。別途、車の販売店(ディーラー)にてお求めください。キーレスオペレーションキーでは使用できません。
- 注7… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。
- 注8… 純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
- C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
- ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

ミツビシ車適合情報

ミツビシ											
行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック 配線方式/オプション品番	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
ハ	パジェロ	S61.5～H3.1	L043～149	-	Be-451	②	-	×	-	-	-
		H3.1～H11.9	V10～50系	-	Be-451	②	-	C / Be-970	-	×	342
		H11.9～H18.10	V60/70系	イモビライザー無	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	○	395
				イモビライザー有	Be-456	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	注1	○	395
		H18.10～	V80/90系	全車イモビライザー	Be-459	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	注1	○	466
	パジェロジュニア	H7.11～H10.6	H57A	-	Be-458	①	-	×	-	-	-
	パジェロイオ	H10.6～H19.6	H60/70系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	○	343
	パジェロミニ	H6.12～H10.10	H51/56系	-	Be-458	②	-	×	-	-	-
		H10.10～H24.6	H53/58系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	-	344
	ブラボー	H3.1～H11.3	U41/43	-	取付不可	-	-	×	-	-	-
マ	ミニカ	H5.9～H10.10	H30系	-	Be-458	②	-	C / Be-970	-	-	346
	(トッポ、タウンビー含む)	H10.10～H20.9	H40系	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	-	347
	ミラージュ	H3.10～H12.5	CA/CB/CC CD/CK/CM	-	取付不可	-	-	×	-	-	-
		H24.9～	A05A系	ブッシュスタート無 イモビライザー無	Be-460	①	-	B / Be-970+Be-965	-	○	583
				ブッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-
ラ	ミラージュディンゴ	H10.12～H14.8	CQ2A	-	Be-459	②	-	B / Be-970+Be-965	-	○	348
	ランサー	H3.10～H12.5	CA/CB/CC CD/CK/CM	-	取付不可	-	-	H7.10以前 B 以降 C	-	○	349
		H15.12～	CS	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	○	354
	ランサーセディア (ワゴン含む)	H12.5～H15.12	CS	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	○	354
	ランサーワゴン	H15.2～H19.6	CS	-	Be-456	②	-	B / Be-970+Be-965	-	-	354
	リベロ	H4.5～H12.1	CB/CD	-	取付不可	-	-	H6.1以前 B 1以降 C	-	-	350
	レダナム	H8.8～H14.8	EA/EC系	-	Be-459	②	-	C / Be-970	-	×	351

- ◎「備考欄」の注意事項
- ★… Be-975「オートスライドドアユニット」が対応機種のみ取付可能です。※本製品はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでアンロックできない場合 はオプションBe-970(車種によってはBe-965も必要)を使用してドアロック配線を行ってください。
 - 注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。
 - 注2… BeTime A-7#シリーズ以降発売商品のみ取付可能。それ以外の旧機種はエンジンスターターの取付不可。
 - 注3… キーオペレーションシステム車はリモコンエンジンスター中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
 - 注4… リモコンエンジンスターアイドルリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。
 - 注5… 純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用時に純正セキュリティーアラーム が作動しないように車両側の設定を変更してください。詳しくは車両側の取扱説明書を参照ください。
 - 注6… 純正のイモビライザーキー(カギタイプ)が必要になります。別途、車の販売店(ディーラー)にてお求めください。キーレスオペレーションキーでは使用できません。
 - 注7… ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。

- ◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容
- A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。
 - B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能。
 - C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。
 - ×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)